

Link do produktu: <https://store.musicservice.pl/przycisk-exit-yamaha-wh043300-yamaha-p-854.html>



## Przycisk EXIT YAMAHA

Cena brutto	<b>12,00 zł</b>
Cena netto	<b>9,76 zł</b>
Dostępność	<b>Już niedostępny (wycofany ze sprzedaży)</b>
Numer katalogowy	<b>WH043300</b>
Kod producenta	<b>WH043300</b>
Producent	<b>YAMAHA</b>

### Opis produktu

Przycisk EXIT do instrumentu firmy **YAMAHA®**

*PSR-S500*

zdjęcie: budy

#### **Na liście nie ma Twojego instrumentu?!?**

Skontaktuj się z naszymi specjalistami z serwisu, którzy sprawdzą model i dostępność dowolnych części do Twojego instrumentu.